








**CLASSIC**

**65 85 105**



# Måttanvisning




Måtten i cm gäller endast stommen

Måtten i mm gäller endast tvättställ


**8x**






**2x**




**4x**




**4x**




1






2





### Demontering låda



3



4





1-2

1-2




1-2

1-2








## Justering låda





1. Ta loss plastkåpan
2. Justera höjd
3. Justera höger/vänster



## Montering låda



1. Dra ut skenorna
2. Placera lådan på skenorna
3. Tryck in lådan



# Installationsmått Classic 65, 85 Kortling / El / Avlopp



= Avlopp från vägg



\* = El från vägg



= Kortling

